

HM 163.33

Keilförmiges Wehr



Beschreibung

■ keilförmiges Wehr nach E. S. Crump

Keilförmige Wehre gehören zu den Kontrollbauwerken. Sie werden zu den breitkronigen Wehren gezählt. Die dreieckige Form des Wehrs hat mehrere Vorteile, z.B. treten nur schwache Verlandungen vor dem Wehr auf. Ein Teil des Sedimenttransports im Gerinne kann über das Wehr strömen. Außerdem ist es aquatischen Lebewesen oft möglich, dieses Wehr stromaufwärts zu passieren.

HM 163.33 ist ein keilförmiges Wehr nach E. S. Crump und hat definierte Neigungen auf der An- und Abströmseite. Das sogenannte Crump-Wehr wird bevorzugt wie eine Sohlschwelle eingesetzt. Sohlschwellen dienen dazu, die Fließgeschwindigkeit zu verringern, um Erosion zu vermeiden. Eine Sohlschwelle ist für den herrschenden Abfluss gut dimensioniert, wenn kein Wechselsprung auftritt.

Lerninhalte / Übungen

- vollkommener und unvollkommener Überfall am keilförmigen Wehr
- Beobachtung von Wechselsprüngen im Unterwasser
- Abfluss an einer Sohlschwelle
- mit einem Wasserstandstaster:
 - ▶ Bestimmung des Abflusses
 - ▶ Vergleich des theoretischen und des gemessenen Abflusses

Spezifikation

- [1] keilförmiges Wehr zum Einbau in die Versuchsrinne HM 163
- [2] Wehrkörperkontur nach E. S. Crump
- [3] Wehrkörper mit Dichtlippen

Technische Daten

Wehrkörper

- aus PVC
- Neigung Anströmseite: 1:2
- Neigung Abströmseite: 1:5

LxBxH: 780x404x105mm
Gewicht: ca. 6kg

Lieferumfang

- 1 keilförmiges Wehr
- 1 Satz Zubehör
- 1 Anleitung

HM 163.33

Keilförmiges Wehr

Erforderliches Zubehör

HM 163 Versuchsrinne 409x500mm